

- Las tarjetas Usuario no necesitan una previa asignación.

## Cerrar



1. Aproximar al Tronic Mifare Premium la Tarjeta Usuario
2. Se escuchará 1 bip largo.
3. Tronic Mifare Premium se cerrará.

Si no se sigue el procedimiento o existe algún error, se escucharán 3 bips cortos.

Al cerrar, Tronic Mifare Premium escribirá en la tarjeta Mifare (Sector 2) o Desfire (Fichero). La Tarjeta Usuario no podrá cerrar otros Tronic Mifare Premium, y el Tronic Mifare Premium no abrirá ante otras Tarjetas Usuario.

## Abrir



1. Aproximar al Tronic Mifare Premium la Tarjeta Usuario
2. Se escuchará 1 bip largo.
3. Tronic Mifare Premium se abrirá.

Si no se sigue el procedimiento o existe algún error, se escucharán 3 bips cortos.

Al abrir, Tronic Mifare Premium y la Tarjeta Usuario quedarán libres